

RZUT PARTERU



okno polaciowe	okno polaciowe
	z funkcją

NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione

Ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.90)

Plecakówka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

Powierzchnie i kubatury policzone według normy PN-ISO 9836:1997

Kbn - kubatura częściowo otwartych części budynku

24.0	bloczki betonowe
------	------------------

0.5	tyńk mineralny na siatce
-----	--------------------------

1. Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50cm nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.

2. Przypory z cegły pełnej wiązać z konstrukcją ściany za pomocą kotew systemowych.

3. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i dziwnią dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki;

4. Zestawienie okien analizować razem z opisem technicznym

5. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki i przeszkleń;

6. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta

7. Wymiary cząstkowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła dziwziowego i okiennego;

PARLERU,

ZESTAWIENIE STOLARKI

BRANȚA
ARCHITECTURĂ

POWER	
-----------------------	--

100

PODPIs

MR BYC	